

LESNA GII B7126

Neue Generation von COMFORT LINE Modell Lesna. Die gesamte GII-Linie zeichnet sich durch eine einzigartige Sohle mit einem ausgeklügelten selbstreinigenden Profil, Strapazierfähigkeit und zusätzliche Griffigkeit mit einem super haltbaren Rindsleder mit hydrophober Behandlung aus.



LESNA GII



EN 15090:2012



EN ISO 20345

NORME:

- EN 15090:2012
- EN ISO 20345:2022
- Zertifizierung für orthopädische Einlegesohlen, die DGUV 112-191 erfüllen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbe:	■	Black
Membrane:	PU	B7126-01
	PTFE	B7126-02

OBERMATERIAL:

- Rindsleder 2,4–2,6 mm mit hydrophober Behandlung.
- Komplette Polsterung des Schaftes.
- Knöchelschutz.
- TPU-Schutz für Spitzen - und Fersenbereich.
- Zehenschutzkappe aus Komposit.
- Integrierte Beugezonen im Fersenbereich.
- Reflexelemente.
- GRIP-System für leichtes Anziehen.

SOHLE:

- EXPLORER-Gummisohle.
- Selbstreinigendes Profil.
- Einzelne Sohlensegmente mit Spezialprofilierung.
- Antistatisch, rutschfest, beständig gegen Öle, Säuren und PHM.
- Hitzebeständigkeit bis 250 °C.
- Shock Absorber – im Fersenbereich der Sohle zur Dämpfung von Stößen beim Gehen.

DURCHSTICHSICHERE SPANNSOHL:

- Verbundstoff mit durchstichfester Einlegesohle.

AUSWECHSELBARE EINLEGENSOHLE:

- Anatomisch, antistatisch. Möglichkeit, Einlegesohlen für bis zu 3 Fußbreiten einzulegen.

FUTTER:

- 4-lagig mit PU-Membrane.
- Auch mit PTFE-Membrane lieferbar.

ZEHENSCHUTZKAPPE:

- Komposit – hat ein geringeres Gewicht als eine Stahlkappe. Bietet hohe Festigkeit bei mechanischer Beanspruchung und Schlagfestigkeit.

LESNA GII B7126

Eigenschaften der Stiefel LESNA GII

F2A	Typ-2 – Feuerwehrstiefel
HI ₃	Wärmeisolation
SR	Rutschhemmung
PL	Durchtrittbeständigkeit
T	Stoßbeständigkeit
A	Antistatische Stiefel
AN	Knöchelschutz
CI	Kälteisolation
HRO	Kontakthitzebeständigkeit
FO	Öl-Beständigkeit

ZEHENKAPPE:

- Stoßfester TPU-Zehenschutz.

FERSENSCHUTZ:

- TPU-Fersenschutz.

Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

GRÖßENTABELLE

mm	226	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325	330
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
UK	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5	15

SCHUHPFLEGE

Trockene und gereinigte Stiefel mit einer hydrophoben Creme behandeln. Es kann ein geeignetes Imprägnierspray für die Behandlung von Membranschuhen aus Glattleder verwendet werden. Bewahren Sie gereinigte und behandelte Schuhe in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf.

WIR EMPFEHLEN:

Schuhcreme Holík

Das Produkt ist für die Behandlung und Pflege von Membranschuhen unter rauen Klima- und Arbeitsbedingungen konzipiert. Dank eines ausgewogenen Verhältnisses von hydrophoben Inhaltsstoffen pflegt, erweicht und imprägniert diese Creme Membranschuhe perfekt und erhält gleichzeitig das Mikroklima im Stiefel. Sie deckt sehr gut ab und frischt die Farbe des Stiefelwerks deutlich auf. Sie verleiht dem Leder Geschmeidigkeit und macht es wasserdicht. Die Pflegecreme wird in einem praktischen Behälter mit einem separaten Schwamm geliefert.

Impregnation Holík

Hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien. Die Imprägnierung auf Fluorkohlenstoffbasis verleiht dem Produkt eine wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberfläche und lässt es gleichzeitig atmungsaktiv. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das gereinigte und trockene Produkt auf und lassen Sie sie mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik.com
Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)
Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)
Web: www.holik.com

Holík GmbH
Lise-Meitner-Straße 1-13
D-42119 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik.com



CE 1023
8/2026