CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Nubukleder, Farbe: Braun, 1,9 – 2,1 mm, wasserdicht und hoch atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 17 cm, antistatisch, Sohle 016

Lieferbare Größen UK 6 - 12, Übergrößen 121/2 - 14









HAIX® Climate System



Obermaterial

Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv $(8,0 \, \text{mg/cm}^2/\text{h})$, $1,9-2,1 \, \text{mm}$ dick.

Innenfutter

GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Kunststoff-/Vliesbrandsohle

Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine).

Einlage

Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

HAIX® Absorption

Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

Sohle

Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Kraftstoffbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012.

HAIX® Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

HAIX® CO System DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Sonstiges

Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, Anziehschlaufe, antistatisch

UK 3 3 34 4 4 42 5 5 54 6 64 7 7½ 8 8 84 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51 US 4 44 45 5 5 5½ 6 66 7 7½ 8 8 2½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com