

Technische Beschreibung

SN 50 Decon

Thermo-Aerosolerzeuger

1. Technische Beschreibung



Heißnebel-Aerosolerzeuger zur Austragung von thermisch stabilen Desinfektionsmitteln/Insektiziden zur Dekontamination/Desinsektion von Innenräumen. Schultertragbares Gerät, welches mit Ausnahme der Kunststoffmembrane keine mechanisch bewegten Teile und daher praktisch keinen Verschleiß hat.

Besonders geeignet für die Austragung der Wofasteril SC 250 Komponente des biologischen Dekontaminationsmittels BDS 2000 zur Innenraumdesinfektion.

2. Technische Daten

| Übersicht | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Brennkammerleistung: | 18,7 kW |
| Dekontmittel-Tank (Edelstahl): | 6,5 l |
| Kraftstoff-Tank (Normalbenzin): | 1,4 l |
| Austragungsmenge, Dekont.-Mittel: | 20,5 l/h (Düse 1,0) |

| Abmessungen | |
|-------------|----------|
| Länge: | 1.330 mm |
| Breite: | 290 mm |
| Höhe: | 330 mm |

| Gewicht (ungefüllter Zustand) | |
|-------------------------------|--|
| Ca. 8,75 kg | |

| Farbe | |
|---|--|
| RAL 6031 (bronzegrün) Andere Farben auf Anfrage. | |

3. Produktumfang SN 50 Decon (6.369-995.0)

3.1 Standardlieferumfang

| Stück | Benennung | Teilenummer | NSN |
|-------|--|---|-----|
| 1 | Thermo Aerosolerzeuger, SN 50 Decon | 6.369-995.0 | |
| 1 | Wirkstoffdüsen 0,8 / 1,0 / 1,2 (1,0 montiert) | 6.375-604.0 6.375-605.0 6.375-603.0 | |
| 1 | Standard-Nebelrohr für Wirkstoffmischungen auf Öl-Basis | 6.668-059.0 | |
| 1 | Hochleistungs-Nebelrohr, für wässrige Wirkstoffmischungen, z. B. Wofasteril-Mischungen | 6.668-058.0 | |
| 1 | Trichter mit Sieb für Wirkstoff | 6.668-048.0 | |
| 1 | Trichter, klein, mit Sieb für Kraftstoff | 6.668-048.0 | |
| 1 | Werkzeugsatz mit Tasche | 4.007-296.0 | |
| 1 | Dichtungssatz | 6.375-601.0 | |
| 1 | Gehörschutz | | |
| 1 | Tragegurt | 6.375-048.0 | |
| 4 | Batterie Monozellen, 1,5 V, Größe: IEC: R20 | 6.375-606.0 | |
| 1 | Benutzerhandbuch in Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Mehrkosten für Handbücher in einer anderen Sprache auf Anfrage | | |

3.2 Zubehör gegen Aufpreis

Im Folgenden wird das von Kärcher Futuretech (KFT) verfügbare Zubehör für dieses Produkt aufgezeigt. Ihr Lieferumfang wird im separaten beiliegenden individuellen Angebot dargestellt. Bei Fragen steht Ihnen der zuständige Vertriebsmitarbeiter von KFT gerne zur Verfügung.

| Stück | Benennung | Teilenummer | NSN |
|-------|-------------------------------------|---------------|-----|
| 1 | Ersatzteilkpaket | Kundenspezif. | |
| 1 | Wartungssatz, 1-jährig | 6.667-598.0 | |
| 1 | Wartungssatz, 5-jährig | 6.667-599.0 | |
| 1 | Kanister, 5 l für Benzin Kraftstoff | 6.394-614.0 | |