

NATURE ONE GTX HIGH

Art. Nr. 206316



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Farbe: braun-oliv, Nubukleder 2,6 – 2,8 mm, wasserdicht und hoch atmungsaktiv durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 23cm, Sohle 016

Lieferbare Größen UK 6 – 12



206316



HAIX® Vario Wide Fit System



HAIX® Climate System



Leichtlaufschnürelemente



Klemmhaken



Obermaterial

Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,6 – 2,8 mm dick

Innenfutter

GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Kunststoff-/Vliesbrandsohle

Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine).

Einlage

Komfortabel, dämpfen und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Sohle

Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Aufttritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter/Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Sonstiges

Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung - Schutz vor Steinen, Stacheln, usw., keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen und Klemmhaken, Schnürsenkelindividualisierung (orange)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| US | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 |

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com