



SETO WAREHOUSE

Die LED-LEUCHTE für den professionellen Einsatz!

Durch die Möglichkeit der Durchverdrahtung ist die **SETO WAREHOUSE** für nahezu jeden Verwendungszweck einsetzbar. Das robuste Gehäuse (IK10) und die hohe Schutzart (IP65) macht sie auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Die **SETO WAREHOUSE** ist kompakt gebaut, sodass ein Einsatz sowohl in Containern, in Außenbereichen als auch in Hallen denkbar ist. Die Befestigung erfolgt mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklammern und ist somit auf nahezu jedem Untergrund möglich.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Schutzart IP 65
- Hohe Schlagfestigkeit für raue Einsatzbedingungen
- Hohe Lebensdauer, wartungsfrei
- Frontscheibe aus UV-beständigem Polycarbonat
- Dimmfunktion
- Universell einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Einfache Anschluss technik unter staub- und wasserdichtem Deckel
- Mit zwei unterschiedlichen Leistungsaufnahmen erhältlich: 40 W oder 60 W

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	SETO WAREHOUSE 40	SETO WAREHOUSE 60
Betriebsspannung	200 bis 240 V AC, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	40 W	60 W
Lichttechnische Daten		
Leuchtmittel	LED	
Lichtstrom (REAL Lumen*)	5.600 lm	8.400 lm
Farbtemperatur	5.000 K	
CRI	> 80	
Abstrahlwinkel	120°	
Lebensdauer	50.000 h	
Allgemeine Daten		
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.225 x 84 x 63 mm	1.500 x 84 x 63 mm
Betriebstemperatur	-15 bis +50 °C	
Art.-Nr.	1424000251	1424000261

* Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.



Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen** (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen **nicht nur den theoretischen** max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.