



## Zumischer "L" Z8 - B

Art.-Nr. 60526233



Der AWG Zumischer dient zur Ansaugung flüssigen Löschmittelzusätze oder Schaummittelkonzentrate nach dem Venturi-Prinzip. Zumischer der Modellreihe „L“ sind besonders leicht und benötigen deshalb keinen Griff. Die Zumischrate kann zwischen 0,5 und 6 % eingestellt werden.

## Technische Daten

Ausgang:	<b>Storz 75 (B)</b>
Breite [mm]:	<b>140</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>800</b>
Eingang:	<b>Storz 75 (B)</b>
Gewicht [kg]:	<b>2.50</b>
Größe Ausgang:	<b>75 (B)</b>
Größe Eingang:	<b>75 (B)</b>
Höhe [mm]:	<b>152</b>
Länge [mm]:	<b>355</b>
Material Kupplung:	<b>Aluminium</b>
Nenngröße:	<b>Z8</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>5</b>
System am Ausgang:	<b>Storz</b>
System am Eingang:	<b>Storz</b>
Zumischrate [%]:	<b>0,5 - 6</b>
Zutreffende Norm:	<b>DIN 14384</b>
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>