

Datenblatt

PEANUT I F. PLATFORMS



ALLGEMEIN

Art.Nr:	HSG-021-1,8-8
GTIN:	4030281197720
E-Class-Nummer:	40-02-01-03
Zoll-Nummer:	84798997

Normen:	DIN 19427:2017,EN 360:2002,GS-PS-12:2019,RFU PPE-R/11.060:2018,RFU PPE-R/11.085:2020,RFU PPE-R/11.124:2020
Nettogewicht:	1.74 kg
Bruttogewicht:	1.74

Datenblatt

PEANUT I F. PLATFORMS

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit dem KOBRA TRI Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der kleine Stahlrillock-Karabiner mit 45 kN Bruchlast und einer Öffnungsweite von 22 mm zeichnet sich vor allem durch seine Robustheit aus. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist daher für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 1,8 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung in Hubarbeitsbühnen. Durch den federgelagerten Gurtbandrückzug bleibt die Person auch im Falle eines Katapulteffekts sicher in der Bühne. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem dient das PEANUT I zur Standplatzsicherung.

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Fassadenreinigung, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz, Grau, Orange
Kantengeeignet:	Nein
Max. Benutzergewicht vertikal:	135.00 kg
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Personenanzahl:	1
Maximaltemperatur:	45 °C
Min. Benutzergewicht:	5.00 kg
Minimaltemperatur:	-35 °C
Nutzlänge:	1.80 m

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Stahl, Aluminium
-----------	--