

Datenblatt

GORDON PULLEY SYSTEM



ALLGEMEIN

Art.Nr: A-120-3

GTIN: 4030281272700

E-Class-Nummer: 40-02-01-03

Zoll-Nummer: 84798997

Nettogewicht: 3.17 kg

Bruttogewicht: 3.17

Datenblatt

GORDON PULLEY SYSTEM

Selbstblockierendes Flaschenzugsystem mit [GORDON RESCUE](<https://goo.gl/cPSjFd>) in der Konfiguration 1:3.

Dieses Set beinhaltet das Höhengsicherungsgerät GORDON RESCUE sowie die dazugehörige Hardware.

Das Halbstatikseil SUPER STATIC 10.5 (Art.-Nr. L-0741) mit vernähten Augen muss zusätzlich in der gewünschten Länge bestellt werden.

Die benötigte Seillänge ergibt sich aus der maximalen Hubhöhe, die mit der gewünschten Übersetzung (hier 3) multipliziert werden muss. Für 10 Meter Hubhöhe wird bei diesem Flaschenzugsystem zum Beispiel ein 30 Meter langes Seil benötigt.

Alle GORDON Flaschenzugsysteme können mit bis zu 260 kg belastet werden. Nur, wenn das Grundgerät als Höhengsicherungsgerät gemäß EN 360 eingesetzt wird, gilt die Angabe von 140 kg auf dem Gerät als maximales Nutzergewicht.

[Übersicht
Konfigurationsmöglichkeiten](<https://goo.gl/fM8KDV>).

[VIDEO](<http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/GORDON.mp4>)

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Verschiedene
------------------	--------------

Farbe:	Schwarz
--------	---------

Kantengeeignet:	Nein
-----------------	------

Max. Benutzergewicht vertikal:	140.00 kg
--------------------------------	-----------

Maximale Lebensdauer:	20 Jahre
-----------------------	----------

Maximale Personenanzahl:	1
--------------------------	---

Maximaltemperatur:	60 °C
--------------------	-------

Min. Benutzergewicht:	5.00 kg
-----------------------	---------

Minimaltemperatur:	-20 °C
--------------------	--------

Nutzlänge:	0.00 m
------------	--------

MATERIAL

Material:	Aluminium, Stahl
-----------	------------------