



WORKWEAR HANDSCHUHE

ARTIKEL:

800169

NAME:

MECHANIC PREMIUM

BESCHREIBUNG:

Perfekt sitzender Arbeitshandschuh aus Nylon, Spandex und Neopren im Handrücken. Innenhand aus Amaraleder mit aufgedruckten Silikongitter für hervorragende Griffsicherheit. Klettverschluss am Handgelenk.

FUTTER:

100% PE

EIGENSCHAFTEN:

- Sehr gute Griffsicherheit
- Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen

GRÖSSEN:

06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----

VERPACKUNG:

1/100

GEEIGNET FÜR:

Produktschutz	● Anlagen- & Apparatebau	Handling heißer Teile	● Garten- & Landschaftsbau
Feinmechanik	Stanz- & Umformtechnik	● Hoch- & Tiefbau	● Verpackung & Logistik
Elektronik	Glasverarbeitung	Schweißen	Maler- & Lackierarbeiten

TEILEHANDLING:

● trocken	nass	schmutzig	fettig/ölig
-----------	------	-----------	-------------

NORM:

EN 388:2016

LEISTUNGSTUFEN:

3 2 3 2 X

KAT. 2



- A Abriebfestigkeit (0 - 4)
- B Schnitffestigkeit (0 - 5)
- C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)
- D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

A B C D E F
3 2 3 2 X

Mit Einführung der EN 388:2016 werden bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

- E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)
- F Optional: Schutz gegen Stoß (P)



- A Brennverhalten (0 - 4)
- B Kontaktwärme (0 - 4)
- C Konvektive Hitze (0 - 4)
- D Strahlungswärme (0 - 4)
- E Kleine Spritzer geschmolzenes Metall (0 - 4)
- F Große Menge geschmolzenes Metall (0 - 4)

A B C D E F



- A Konvektive Kälte (0 - 4)
- B Kontaktkälte (0 - 4)
- C Wasserdichtheit (0 - 4)

A B C

KENNZEICHNUNG:



W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

PFLEGEHINWEIS:

Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

LAGERUNG:

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

GEBRAUCHSDAUER:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

ENTSORGUNG:

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Handschuhe die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

EINSCHRÄNKUNG:

Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

WARNHINWEIS:

In Situationen bei denen ein Risiko besteht, sich in drehenden Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.