

# FIRE FLASH® GAMMA

Art. Nr. 503005



**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A**  
**CE EN ISO 17249:2013 AC:2014 - LEVEL 2**

Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, Schnittschutz Klasse 2, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 28 cm, antistatisch, Sohle 011

**Größen EU 36 – 47, Übergrößen EU 48 – 50**



HAIX® MSL System



Fersenbeuge



Schnittschutz Klasse 2



503005

## Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), 2,5 – 2,7 mm dick

## Schnittschutz

Schnittschutz nach Klasse 2 (24 m/sec., Kettensägegeschwindigkeit)

## Innenfutter

GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

## Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

## Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar.

## HAIX® Protective steel toe cap

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung.

## HAIX® Protective sole

Flexible, leichte, durchtritthemmende metallische Sohleineinlage.

## Sohle

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012

## HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

## HAIX® Schnürsystem

Patentiertes Schnür-/Reißverschlussystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängengefahr.

## HAIX® MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation.

## Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

## Sonstiges

Lederschlaufe am Reißverschluss, verbesserte Ausreißverstärkung am Reißverschluss, Reißverschluss Abdeckung, Reißverschlussfixierung: HAIX® EasyZip (auswechselbar), rückseitige Anziehschlaufe, NOMEX® Schnürsenkel, Schnürsenkelfixierung und Anziehschlaufe, Reflexstreifen, Gummiüberkappe, Fersenbeuge und Beugeinsatz im Ristbereich.

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

## HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com