

Das DS 5 ist ein leichtes, tragbares Drucksprühgerät, das für die Austragung von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln sowie Dekontaminationsmitteln dient und beispielsweise zur Dekontamination von Personen im Schutzanzug geeignet ist.



Mit einer integrierten Luftpumpe erzeugt das DS 5 einen Arbeitsdruck von bis zu 3 bar und erlaubt ein fein dosiertes Austragen von eingefüllten Flüssigkeiten wie Dekontaminations- oder Reinigungsmitteln durch eine Edelstahlöse.

Der robuste und bruchfeste Kunststoffbehälter hat eine sehr gute Beständigkeit gegen starke Säuren sowie Laugen und besitzt ein Füllvolumen von 5 Liter. Dank der großen Einfüllöffnung mit integriertem Trichter ist ein problemloses Befüllen und Reinigen des Behälters möglich.

Aufgrund der transparenten Ausführung ist der Füllstand jederzeit gut ablesbar. Das DS 5 hat ein geringes Leergewicht, wodurch zusätzlich zur einfachen Handhabung ein mobiles und flexibles Arbeiten gewährleistet wird.

Das Gerät hat ein geringes Leergewicht von 2,3 kg und ist durch seine kleinen Abmessungen (190 x 190 x 480 mm) sehr kompakt.

### Besondere Merkmale

- Robuste Komponenten
- Intuitives Bedienkonzept
- Wenige Bedienelemente
- Im Vollschutz bedienbar
- Kompakte Abmessungen
- Geringe Rüstzeit
- Integrierte manuelle Pumpe
- Einsetzbar mit nahezu allen marktverfügbaren flüssigen Reinigungs- und Dekontaminationsmitteln

