

## Datenblatt

**XARRIER TOP X****ALLGEMEIN**

Art.Nr: G-1174

GTIN: 4030281024033

E-Class-Nummer: 40-02-92-90

Zoll-Nummer: 63079098

Nettogewicht: 0.52 kg

Bruttogewicht: 0.52 kg

## Datenblatt

# XARRIER TOP X

Der abnehmbare Brustgurt TOP X bildet zusammen mit dem Hüftgurt Xarrier einen kompletten Auffanggurt nach EN 361. Er wurde für die Rettung und Seilarbeiten entwickelt und kombiniert Komfort mit Leichtigkeit. Dank des vorderen Verbindungselements kann der Benutzer den Gurt schnell und intuitiv installieren, sodass in schwierigen Situationen schnell gehandelt werden kann. TOP X verfügt auch über einen sternalen Befestigungspunkt aus Bandmaterial, um auch unter Belastung schnell eingehängt zu werden und Gewicht und Ausmaß auf ein Minimum zu reduzieren. Die drei selbstsperrenden Schnallen bieten eine schnelle und präzise Einstellung. Aufgrund der Überkreuzung der hinteren Riemen wird eine perfekte Passform für den Anwender ermöglicht. Er ist mit dem PILLAR PRO TG Triplex-Verbindungselement und der FIX PRO Verdrehsicherung ausgestattet. - In Kombination mit Xarrier - Rettung und Seilarbeiten - Schnelle und intuitive Installation Achtung! Das Gerät darf nur kombiniert mit dem XARRIER Hüftgurt verwendet werden

### MERKMALE

Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Einsatzbereiche:	Baumpflege, Seilzugangstechnik / Rigging, Hochseilgärten
Farbe:	Schwarz, Orange
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	40 °C
Minimaltemperatur:	-35 °C

### MABE

Größe:	Unisize
--------	---------

### MATERIAL

Material:	Polyamide, Polyester, Stahl
-----------	-----------------------------