

Datenblatt

SIRIUS



ALLGEMEIN

Art.Nr:	A-050
GTIN:	4030281286943
E-Class-Nummer:	40-02-01-06
Zoll-Nummer:	84798997

Normen:	ANSI Z359.4:2013, DIN EN 12841-C: 2006, DIN EN 15151- 1:2012, DIN EN 341- 2A:2011
Nettogewicht:	0.51 kg
Bruttogewicht:	0.51 kg

Datenblatt

SIRIUS

SIRIUS packt die Vorteile der besten Abseilgeräte für den Industrie- und Rettungseinsatz in ein extrem kompaktes Design - für besseres Handling und hohe Langlebigkeit. SIRIUS liegt ausgezeichnet in der Hand. Sein automatisch schließender Hebel hat einen besonders kleinen Bewegungsradius, sodass du schnell, präzise und dadurch komfortabler und sicherer arbeiten kannst. Während der Seilbelegung, die intuitiv und einfach funktioniert, kann der Karabiner am Gurt mit dem Gerät verbunden bleiben. Den Seilverlauf haben wir so konzipiert, dass das Seil vor Drallbildung und starkem Verschleiß geschützt ist. SIRIUS ist für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Deswegen ist es zu 100 % aus Metall gefertigt - ohne anfällige Kunststoffteile. SIRIUS. Bestes Handling und hohe Langlebigkeit in seiner kompaktesten Form: -
Überragend im Handling dank kompakter Bauart und intuitivem Seilverlauf -
Langlebig und robust: 100% Metall - Auto-Lock-Funktion

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Verschiedene
Farbe:	Schwarz
Hubfunktion:	Nein
Max. Abseilgeschwindigkeit:	2.00 m/s
Max. kompatibler Seildurchmesser:	12.00 mm
Maximale Last 1 Person:	141.00 kg
Maximale Last 2 Personen:	250.00 kg
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Maximale Personenanzahl:	2
Maximallast:	250.00 kg
Maximaltemperatur:	60 °C
Min. kompatibler Seildurchmesser:	9.00 mm
Minimaltemperatur:	-30 °C
Panikfunktion:	Ja
Rettungsfunktion:	Ja

MATERIAL

Material:	Aluminium, Stahl
-----------	------------------