

Datenblatt

VERIC**ALLGEMEIN**

Art.Nr: L-0770

GTIN: 4030281295303

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Zoll-Nummer: 58063290

Normen: DIN EN 354:2010

Nettogewicht: 0.15 kg

Bruttogewicht: 0.17 kg

Datenblatt

VERIC

Dieses V-Lanyard ist ein einfaches, aber effizientes Verbindungsmittel für die Verwendung in der Seilzugangstechnik. VERIC verfügt über eine lange Seite, die die Verbindung zur (Hand-)Steigklemme ermöglicht und über eine zweite, kürzere Seite, mit der sich Rettungen oder Zwischensicherungen bei Bedarf einfach durchführen lassen. Es ist aber auch als flexible Verbindung zum Übersteigen von Zwischenankern geeignet, z. B. im Klettersteig. - Effizientes V-Lanyard - Asymmetrische Form

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Verschiedene
Fallindikator:	Nein
Farbe:	Schwarz
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Nein
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C

MATERIAL

Material:	Polyamide, Edelstahl
-----------	----------------------