

BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 PRO GTX

mid / black
Art. Nr. 340028



CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC

Waterproof Leder/Textil Kombination, Lederstärke 1,6 – 1,8 mm, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 15 cm, antistatisch, Sohle 018

Lieferbare Größen UK 3 – 15



340028



zusätzlicher Spitzenschutz



Obermaterial

Waterproof Leder/Textil Kombination (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert und atmungsaktiv.

Innenfutter

GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage

Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW“ Kanäle.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Laufsohle

Aus Gummi, kraftstoffbeständig, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend.

Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle

Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend und stützend.

Durchtrittshemmende Sohle

Flexible, leichte und durchtrittshemmende metallfreie Sohleinlage.

Smart Lacing

Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Geringes Gewicht, metallfrei, antistatisch, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com