

### WASCHEMPFEHLUNG

#### für Feuerwehreinsatzkleidung nach EN 469, HuPF Teil 1 und 4

##### Vor der Wäsche:

- Taschen leeren
- Schließelemente (Reißverschlüsse, Klettverschlüsse) verschließen
- Alle abnehmbaren Elemente entfernen (Koller, Namenstreifen, Karabinerhaken, Rückenschild)

##### Waschprogramm:

- Wäschetrommel nur zu 75 % ihres Fassungsvermögens beladen
- Schonend waschen
- Waschtemperatur 60 °C
- Fein- oder Buntwaschmittel (neutral oder schwach alkalisch) verwenden. Dosierungsanweisung beachten!
- **Keine Vollwaschmittel, Bleichmittel, optische Aufheller oder Weichspüler verwenden!**
- Mindestens 3 Spülgänge durchführen
- Schleudern nur im Intervall
- Eine Lösemittelbehandlung ist bei stark fettigen und öligen Verschmutzungen als Vorbehandlung zu empfehlen

##### Nach der Wäsche:

- Geschlossene Elemente kontrollieren
- Kleidung auf „links“ wenden
- Trocknung im Trommeltrockner möglich
- Trocknungstemperatur max. 80 °C
- Nach dem 1. Trocknungsgang Kleidung auf „rechts“ wenden und 2. Trocknungsgang durchführen.
- Bügeln von rechts bei mittlerer Temperatur. Zum Schutz der Reflexstreifen ein Tuch zwischen legen
- Zur Sicherstellung einer optimalen Öl-, Wasser- und Schmutzabweisung wird eine Nachimprägnierung nach jeder 5. Wäsche empfohlen, wenn keine permanente Fluorcarbon Ausrüstung vorhanden ist

#### Erläuterung Waschsymbole:



Herstellerinformation und Pflegeanleitung beachten



**Waschen:** in der Maschine bis 60°C im Schonwaschgang waschbar



**Chloren:** nicht möglich



**Trocknen:** bei reduzierter Heizleistung möglich



**Bügeln:** bei mittlerer Temperatur möglich



**Reinigen:** schonend mit Perchlorethylen