

DIAMOND

Die universelle Handschuhserie für Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr. Leicht und trotzdem mit hohen Schutzeigenschaften, verbunden mit sehr guter Taktilität und Passform - dazu noch vier verschiedene Stulpenvarianten.



Diamond Flexi



Diamond Evo



Diamond Evo Beige



Diamond Long



Diamond Lond Beige

Diamond Flexi 8111-01

Navy Blue

Diamond Flexi Beige 8111-11

Beige

Diamond Evo 8111-02

Navy Blue

Diamond Evo Beige 8111-12

Beige

Diamond Easy 8111-03

Navy Blue

Diamond Easy Beige 8111-13

Beige

Diamond Long 8111-04

Navy Blue

Diamond Lond Beige 8111-14

Beige



OBERMATERIAL:

- Handrücken: Nomex® partiell mit Keramikbeschichtung.
- Handfläche: Meta-Aramid/Para-Aramid Gestrick mit Silikonbeschichtung.

VERSTÄRKUNG:

- Handrücken: Nomex®-Verstärkung mit Keramikbeschichtung - Knöchelschutz.


ZWISCHENLAGE:

1. Isolationsschicht: Recyclates Non-Woven-Aramid.
2. FR-Membrane Porelle®.

FUTTER:

- Aramid-Futter.

DIAMOND

 (cm)	12,7 –15,2	15,2–16,5	16,5–19	19–21,6	21,6–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–30,4	30,4–32,9
Size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

STULPENFORM:

- Flexi - Stulpe aus FR-Material mit innenliegenden, elastischem Flexband.
- Easy - Stulpe aus Nomex-Gewebe.
- Evo - Nomex-Stulpe mit zusätzlichem Innenstrickbündchen.
- Long - Langstulpe aus Nomex-Gewebe und Velcro.


ANDERE INFORMATIONEN:

Anatomischer Schnitt des Handschuhs.
 Reflektierende Elemente, gut sichtbares Nomex®.
 Karabiner zum Aufhängen von Handschuhen an Kleidung.
 Auch in Beige erhältlich.

PFLEGE UND LAGERUNG:

Grobe Fremdstoffe nach jedem Gebrauch entfernen.
 Vor dem Waschen sind die Klettverschlüsse zu schließen und Karabiner zu entfernen.
 Verwenden Sie flüssiges Waschgel.
 Waschen Sie die Handschuhe im Kurzprogramm.
 Damit der Handschuh besser passt: Nach dem Waschen und während des Trocknens den Handschuh mehrmals in Form bringen.
 Nicht trocknen bei direkter Sonneneinstrahlung, an Wärmequellen, im Trockner.
 Lagern Sie die Handschuhe trocken.

60°C



NORMEN:

EN 659:2003+A1:2008

EN 659:2003+A1:2008



Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.

DuPont™, Kevlar®, Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

