

BUILT TO PROTECT.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER + UNSERE PRODUKTE



www.peli.com



IN 18 SPRACHEN VERFÜGBAR

www.pelicalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

EUROPA, NAHOST UND AFRIKA HAUPTSTZ

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spanien
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANKREICH

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Frankreich
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

GB

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

USA & WELT-HAUPTSTELLE

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422
(außerhalb CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

DEUTSCHLAND

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Deutschland
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

VAE

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Wir unterhalten weiterhin Büros in Kanada, Japan, China, Australien, Südkorea und Indien

SPRITZGEGOSSENE SCHUTZKOFFER – BESCHRÄNKTE LEBENSLANGE GARANTIE VON PELI*

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt eine lebenslange Garantie* auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner spritzgegossenen Produkte. Die spritzgegossenen Peli™ Schutzkoffer sind in einer Wassertiefe von bis zu 1 m für 30 Minuten wasserdicht (IP 67), wenn sie sachgemäß mit einem unbeschädigten O-Ring verschlossen sind und sofern nichts Gegenteiliges angemerkt ist. Die Haftung von Peli umfasst im gesetzlichen Rahmen den Schutzkoffer, jedoch nicht seinen Inhalt oder den Schaumstoff. Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn der Schutzkoffer verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall war.

* Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo sie gesetzlich unzulässig ist.



PELI™ AIR KOFFERKATALOG



SCHUTZ NACH
MILITÄRISCHEN
QUALITÄTSTANDARDS



STAUBSCHUTZ



WASSERDICHT



Folgen Sie uns bei



©2017 Peli Products, S.L.U. Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Pelican Products, Inc., seinen Tochtergesellschaften und/oder Partnergesellschaften. Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen www.peli.com und www.pelicalogue.com
Art. Nr. 0050-100-003E MR17



Sehen Sie sich
unser Video „40
Jahre Schutz“ an



LEBENSLANGE GARANTIE* – BEWÄHRT SEIT ÜBER 40 JAHREN

+ INHALT

EIGENSCHAFTEN	3
PELI AIR KOFFER	4-5
SPEZIFIKATIONEN	5
STANDARDSCHUTZ	6-7



Uros Podlogar, Professioneller Fotograf

EIGENSCHAFTEN

+ DIE WISSENSCHAFT HINTER STÄRKE UND LEICHTIGKEIT

Das Pelicase™ Air Case wurde entwickelt, um Gewicht zu sparen, ohne dabei die Haltbarkeit zu vernachlässigen. Unsere Entwickler haben den Schutzkoffer revolutioniert, indem das Gewicht des Produkts reduziert und gleichzeitig die legendären Standards für Robustheit von Peli bewahrt wurden. In jahrelanger Entwicklung setzte das Designteam das Thema „weniger Gewicht“ in jedem Detail um.

Hier finden Sie einige wichtige Gründe dafür, warum Pelicase™ Air Cases stabil und leicht zugleich sind:

- Die Cases sind aus dem leichten HPXTM Harz der nächsten Generation von Peli gefertigt. Es handelt sich hierbei um eine geschützte Formel, die ohne zu zerbrechen zurückfedert
- Die Wabenstruktur-Elemente sind stabiler als solides Polymer
- Extrem steife „Vollfeld“-Abschnitte schaffen Hohlräume

+ EXTREME ENTWICKLUNGSLEISTUNG – BIS ZU 40 % LEICHTER

Pelicase™ Air	Gewicht NF (kg)	Peli-Äquivalent	Gewicht NF (kg)	% Abw.
1485	2.1	1500	2.9	-26%
1525	2.7	1520	3.8	-28%
1535	3.9	1510	5.4	-28%
1555	3.3	1550	4.8	-35%
1605	4.2	1600	5.9	-33%
1615	6.4	1670	10.4	-40%

* Es wurden die tatsächlichen Case-Gewichte angegeben, die prozentuale Abweichung wurde dem Innenvolumen angepasst.

+ OHNE TEST GEHT NICHTS

Es wäre kein Pelicase™ Case, wenn Sie es nicht fallenlassen, treten und darüber fahren könnten – und das Pelicase™ Air Case macht hier keine Ausnahme.

- Fallgetestet unter Last aus 1,8 m Höhe auf Betonboden, an allen Seiten und Ecken
- Wasserdicht: 30 Minuten bei 1 m Wassertiefe
- Die Laufrollen wurden über 1 km unter Last bei 8 km/h getestet
- Ein 12,7 kg schwerer Stahlpfeil wurde auf alle Seiten aus 1 m Höhe fallengelassen

+ GEMEINSAME MERKMALE ALLER MODELLE

- A** Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- B** Neue „konische“ Deckelform
- C** Extrem leichtes HPX2-Polymer
- D** Edelstahl-Schlossschutz
- E** Bewährte robuste zweistufige Verschlüsse
- F** Automatisches Ausgleichsventil gleicht Luftdruck aus
- G** Neuer abnehmbarer Visitenkartenhalter aus Polycarbonat mit Platzierung vorne oder seitlich
- H** Griffe mit eingegossenem Gummi
- Bruchsicher und staubgeschützt



PELI™ AIR

Lernen Sie das leichteste Premium Protector™ Case der Welt kennen.

Bis zu 40 % leichter als andere Polymer-Schutzkoffer.

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe von bemerkenswerten Innovationen, die von Peli, den Pionieren im Bereich Schutzgehäuse, entwickelt wurden. Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt und wir haben noch viel vor.

Mit der Einführung der Peli™ Air Produktreihe definieren wir die Zukunft des Schutzes durch die außergewöhnliche Verbindung von leicht und robust völlig neu.



*Beachten Sie die Spezifikationen für das exakte Gewicht der einzelnen Modelle.



1615 AIR
CHECK-IN AUF LAUFROLLEN

1535 AIR
HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN

+ REISEN SIE MIT LEICHTEM GEPÄCK

Die Welt ist in Eile und Peli™ Air Cases geben das Tempo an – mit zwei Modellen, die für Reisen optimiert wurden. Wir haben die Vorschriften der Fluggesellschaften in Bezug auf Handgepäck und Check-in-Abmessungen* geprüft und zwei Cases für Profis auf Reisen perfektioniert. Beide Schutzkoffer sind mit einem robusten Handgriff zum Ausziehen ausgestattet, damit Ihnen der Koffer beim Gehen nicht in die Fersen fährt. Die glatten, kugelgelagerten Laufrollen sorgen für leises, komfortables Abrollen.

Die Abwicklung am Flughafen ist mit einem Peli™ Air Case erheblich einfacher und spart gleichzeitig Geld für Übergepäck.

* Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an

1485 AIR

INNENABMESSUNGEN:

45.09 x 25.86 x 15.62 cm
(17.75 x 10.18 x 6.15")

AUSSENABMESSUNGEN:

48.69 x 32.51 x 17.50 cm
(19.17 x 12.80 x 6.89")

GEWICHT:

2.16 kg (4.57 lbs.)

- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil



1535 AIR HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN*

INNENABMESSUNGEN:

51.79 x 28.45 x 18.29 cm
(20.39 x 11.20 x 7.21")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.78 x 35.50 x 22.81 cm
(21.96 x 13.97 x 8.98")

GEWICHT:

3.95 kg (8.69 lbs.)

- Maximale Größe für Flugzeug-Handgepäck*
- Leise laufende Rollen mit Edelstahllager
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil



1605 AIR

INNENABMESSUNGEN:

66.04 x 35.56 x 21.29 cm
(26.00 x 14.00 x 8.38")

AUSSENABMESSUNGEN:

73.33 x 42.60 x 23.16 cm
(28.87 x 16.77 x 9.12")

GEWICHT:

4.22 kg (9.28 lbs.)

- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil



1525 AIR

INNENABMESSUNGEN:

52.07 x 28.70 x 17.15 cm
(20.50 x 11.31 x 6.75")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.78 x 35.48 x 19.02 cm
(21.96 x 13.97 x 7.49")

GEWICHT:

2.72 kg (5.99 lbs.)

- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil



1555 AIR

INNENABMESSUNGEN:

58.42 x 32.39 x 19.05 cm
(23.00 x 12.75 x 7.50")

AUSSENABMESSUNGEN:

62.89 x 39.27 x 20.93 cm
(24.76 x 15.46 x 8.24")

GEWICHT:

3.35 kg (7.37 lbs.)

- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil



1615 AIR HANDGEPÄCK AUF LAUFROLLEN*

INNENABMESSUNGEN:

75.16 x 39.37 x 23.83 cm
(29.59 x 15.50 x 9.38")

AUSSENABMESSUNGEN:

82.80 x 46.74 x 27.99 cm
(32.58 x 18.40 x 11.02")

GEWICHT:

6.39 kg (14.06 lbs.)

- Maximale Größe für Check-in am Flughafen*
- Leise laufende Rollen mit Edelstahllager
- Ausziehbarer Trolley-Griff
- Visitenkartenhalter
- Automatisches Ausgleichsventil



SPEZIFIKATIONEN PELI™ AIR CASE

KAT. NR.	INNENABMESSUNGEN	AUSSENABMESSUNGEN	DECKELTIEFE	BODENTIEFE	GEWICHT	ZERTIFIKATE	FARBEN
1485 AIR	45.09 x 25.86 x 15.62 cm	48.69 x 32.51 x 17.50 cm	4.6 cm	11 cm	2.16 kg	18.6 kg	■ ■ ■ ■
1525 AIR	52.07 x 28.70 x 17.15 cm	55.78 x 35.48 x 19.02 cm	5.1 cm	12.1 cm	2.72 kg	26.3 kg	■ ■ ■ ■
1535 AIR	51.79 x 28.45 x 18.29 cm	55.78 x 35.50 x 22.81 cm	5.1 cm	13.2 cm	3.95 kg	29.4 kg	■ ■ ■ ■
1555 AIR	58.42 x 32.39 x 19.05 cm	62.89 x 39.27 x 20.93 cm	5.1 cm	14 cm	3.35 kg	36.8 kg	■ ■ ■ ■
1605 AIR	66.04 x 35.56 x 21.29 cm	73.33 x 42.60 x 23.16 cm	5.1 cm	16.2 cm	4.22 kg	51.2 kg	■ ■ ■ ■
1615 AIR	75.16 x 39.37 x 23.83 cm	82.80 x 46.74 x 27.99 cm	5.1 cm	18.7 cm	6.39 kg	76.7 kg	■

Die folgenden Zertifizierungen gelten für alle Peli™ Air Koffer: IP67, DEF STAN 81-41

* Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an

PELI™ AIR STANDARDSCHUTZ

Peli™ Air-Schutzkoffer gibt es leer oder mit den folgenden Schutzlösungen.



+ SCHUTZ DER SPITZENKLASSE: PELI+TREKPAK™

Das TrekPak™ System verwendet vorinstallierte Wandabschnitte, Abtrennungen, Sicherungsstifte und ein Schneidwerkzeug, das immer funktioniert. Legen Sie einfach Ihre Ausrüstung in das Case, messen und schneiden Sie die Einteilungen und positionieren Sie diese mit den U-Stiften aus Stahl. Wir fügen zusätzliches Abtrennungsmaterial bei, so dass Sie die Abtrennungen neu konfigurieren können. Wandabschnitte sind separat erhältlich, so dass Sie Ihre Abtrennungen jederzeit neu konfigurieren können.



+ MÜHELOSER SCHUTZ – EASY PICK N PLUCK™

Peli™ Air Cases wurden entwickelt, um Ausrüstungen jeglicher Art, ungeachtet der Größe oder Form, zu schützen. Die meisten Peli Schutzkoffer werden mit unserem Pick N Pluck™ Schaumstoff für Stoßdämpfung geliefert, der in winzige Würfel vorgestanz ist. Das Objekt wird auf den Schaumstoff gelegt, die Umrisse markiert und anschließend werden die Würfel um das Objekt herum entfernt, um einen sicheren, schützenden Puffer zu bilden.



+ NEUES EINTEILERSYSTEM

- Vollständig vernähte Bodenwanne mit Filz-Außenseite
- Velcro™-kompatible Nylex™ Innenausstattung
- Elastische Spannriemen
- Auffälliger gelber Innenstoff, um das Auffinden von Utensilien zu erleichtern
- Lieferumfang: 1 Bodenwanne, 2 große Einteilungssysteme, 6 mittlere Einteilungssysteme, 3 kleine Einteilungssysteme

