

Datenblatt

INCEPTOR GRX**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	BE-390-07	Normen:	EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
GTIN:	4030281269618	Nettogewicht:	0.47 kg
E-Class-Nummer:	40-01-11-01	Bruttogewicht:	0.47 kg
Zoll-Nummer:	65061010		

Datenblatt

INCEPTOR GRX

Der Helm INCEPTOR GRX sorgt für höchstmögliche Sicherheit. Dank EPS-Thorax und der Schale aus PC/ABS absorbiert der Helm besonders hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet, welcher einfach zu öffnen und zu schließen ist. Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen. Alle innen liegenden Polsterungen sowie der Kinnriemen sind austauschbar und können dadurch gereinigt oder ersetzt werden. Der INCEPTOR GRX ist in 6 verschiedenen Farben, sowohl in offener Form mit Belüftungslöcher als auch in geschlossener Form erhältlich.

MERKMALE

Auszeichnungen:	iF DESIGN AWARD & German Design Award
Einsatzbereiche:	Dachdecker, Baumpflege, Rettungskräfte, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie, Gerüstbau, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz
Helm-Eigenschaften:	Belüftung, Verstellrad, Stirnlampenhalter, Gehörschutz-Halterung, Visierhalterung, Namensschild, Nackenschutz-Halterung, Wasserfest, Persönliche Schutzausrüstung
Innenpolsterung:	Wechselbar, Waschbar
Kinnriemen:	release_EN397
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaler Kopfumfang:	63 cm
Maximaltemperatur:	50 °C
Minimaler Kopfumfang:	54 cm
Minimaltemperatur:	-30 °C
Verschlussystem:	Magnetschnalle

Datenblatt

INCEPTOR GRX

MATERIAL

Material: Polycarbonat,
Acrylnitril Butadien
Styrol, Polyester,
Polystyrol
