

Datenblatt

FEUERWEHR GERÄTESATZ GORDON**ALLGEMEIN**

Art.Nr: SET-112

GTIN: 4030281276760

E-Class-Nummer: 40-02-01-11

Zoll-Nummer: 84798997

Nettogewicht: 13.79 kg

Bruttogewicht: 13.79 kg

Datenblatt

FEUERWEHR GERÄTESATZ GORDON

Gerätesatz, der zur Personenrettung nach DIN 14800-16 aus Höhen und Tiefen bis zu 30 Metern verwendet werden kann. Das Höhensicherungsgerät GORDON RESCUE arbeitet in beide Richtungen selbstblockierend mittels Fliehkraft. Durch einen bewussten Eingriff am Seil, kann es wieder freigegeben werden. Die Vorbereitung zur Nutzung des Flaschenzugsystems gelingt schnell und einfach. Das Sicherungsgerät LORY wird am Lastarm eingelegt und mithilfe des DOUBLE TRI Karabiners eine Bandschlinge mit dem Gerät verbunden. So entsteht ein Anschlagpunkt, z. B. für die Anbringung an einem Fahrzeug. Die zu bewegende Last oder Person wird mithilfe eines Rettungsgurtes unterhalb des GORDON-Flaschenzugs am Karabiner befestigt und so abgelassen oder angehoben. Die Handseilklemme kann bei Bedarf am Lastarm verwendet werden, um Ergonomie und Krafteinleitung beim Hubvorgang zu verbessern. Alle GORDON Flaschenzugsysteme können mit bis zu 260 kg belastet werden.

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Rettungskräfte
------------------	----------------

Farbe:	Verschiedene
--------	--------------

MATERIAL

Material:	Verschiedene
-----------	--------------